

Модель	Артикул	Название	Артикул и название комплекта
WB5556	KC21-01-03	Палец срезной 37,5x8	
	KC55-29-1	Шплинт срезного пальца	
WB5561	KC21-01-03	Палец срезной 37,5x8	
	KC55-29-1	Шплинт срезного пальца	
WB1176E	S07*00845	Болт срезной M6x20	8942550608348K - Болт с гайкой самоконтрящаяся M6x20
	S07*00026	Гайка M6 самоконтрящаяся	
WB1387E	S07*00845	Болт срезной M6x20	8942550608348K - Болт с гайкой самоконтрящаяся M6x20
	S07*00026	Гайка M6 самоконтрящаяся	
WB1510E	S07*00845	Болт срезной M6x20	8942550608348K - Болт с гайкой самоконтрящаяся M6x20
	S07*00026	Гайка M6 самоконтрящаяся	
WB6966E	KC21-01-03	Палец срезной 37,5x8	
	KC55-29-1	Шплинт срезного пальца	
WB7066E	S07*00845	Болт срезной M6x20	8942550608348K - Болт с гайкой самоконтрящаяся M6x20
	S07*00026	Гайка M6 самоконтрящаяся	
WB9066E	KC21-01-03	Палец срезной 37,5x8	
	KC55-29-1	Шплинт срезного пальца	
WB9071E	S07*00845	Болт срезной M6x20	8942550608348K - Болт с гайкой самоконтрящаяся M6x20
	S07*00026	Гайка M6 самоконтрящаяся	
WB C-75	KCM24-01C-08B	Палец срезной 35,5x8	
	KC55-29	Шплинт срезного пальца	
WB C-76	KCM24-01C-08B	Палец срезной 35,5x8	
	KC55-29	Шплинт срезного пальца	
WB G-97	S07*00845	Болт срезной M6x20	8942550608348K - Болт с гайкой самоконтрящаяся M6x20
	S07*00026	Гайка M6 самоконтрящаяся	
WB G-118	S07*00845	Болт срезной M6x20	8942550608348K - Болт с гайкой самоконтрящаяся M6x20
	S07*00026	Гайка M6 самоконтрящаяся	
WB G-139	S07*00845	Болт срезной M6x20	8942550608348K - Болт с гайкой самоконтрящаяся M6x20
	S07*00026	Гайка M6 самоконтрящаяся	
WB S87	KC21-01-03	Палец срезной 37,5x8	
	KC55-29-1	Шплинт срезного пальца	
WB S117	KC21-01-03	Палец срезной 37,5x8	
	KC55-29-1	Шплинт срезного пальца	
WB7056	10.07.08.1.105	Болт срезной M8x38	
	10.17.08.1.101	Гайка M8 самоконтрящаяся	
WB1070E	10.07.08.1.205	Болт срезной M8x38	
	10.17.08.1.201	Гайка M8 самоконтрящаяся	

Модель	Артикул	Название	Привод
WB5556	V10*660	Ремень V10x660	Привод шнеков
	5M710-15	Ремень 5M710-15	Привод колес
WB5561	V10*660	Ремень V10x660	Привод шнеков
	5M710-15	Ремень 5M710-15	Привод колес
WB1176E	4LXP945	Ремень 4LXP945	Привод шнеков
	3LXP870	Ремень 3LXP870	Привод колес
WB1387E	4LXP945	Ремень 4LXP945	Привод шнеков
	3LXP870	Ремень 3LXP870	Привод колес
WB1510E	4LXP945	Ремень 4LXP945	Привод шнеков
	3LXP870	Ремень 3LXP870	Привод колес
WB1576ET	SB39-W800	Ремень SB39-W800	Привод шнеков
	3LXA705E	Ремень 3LXA705E	Привод хода
WB6966E	4LXA822E	Ремень 4LXA822E	Привод шнеков
	3LXP825	Ремень 3LXP825	Привод колес
WB9066E	4LXA822E	Ремень 4LXA822E	Привод шнеков
	3LXP825	Ремень 3LXP825	Привод колес
WB7066E	4LXP900	Ремень 4LXP900	Привод шнеков
	3LXP820	Ремень 3LXP820	Привод колес
WB9061ET	4LXA822E	Ремень 4LXA822E	Привод шнеков
	3LXP825	Ремень 3LXP825	Привод колес
WB9071E	4LXP945	Ремень 4LXP945	Привод шнеков
	3LXP820	Ремень 3LXP820	Привод колес
WB C-75	V10*660	Ремень V10x660	Привод шнеков
	5M710-15	Ремень 5M710-15	Привод колес
WB C-76	V10*660	Ремень V10x660	Привод шнеков
	5M710-15	Ремень 5M710-15	Привод колес
WB G-97	4LXA900E	Ремень 4LXA900E	Привод шнеков
	3LXP820	Ремень 3LXP820	Привод колес
WB G-118	SB38	Ремень SB38	Привод шнеков
	3LXP870	Ремень 3LXP870	Привод колес
WB G-118 SnowBoss	SB38	Ремень SB38	Привод шнеков
	4LXA740E	Ремень 4LXA740	Привод колес
WB G-139	SB38	Ремень SB38	Привод шнеков
	3LXP870	Ремень 3LXP870	Привод колес
WB G-139 SnowBoss	SB38	Ремень SB38	Привод шнеков
	4LXA740E	Ремень 4LXA740	Привод колес
WB S87	4LXA822E	Ремень 4LXA822E	Привод шнеков
	3LXP825	Ремень 3LXP825	Привод колес
WB S117	4LXA822E	Ремень 4LXA822E	Привод шнеков
	3LXP825	Ремень 3LXP825	Привод колес
WB7056	10.16.10.007	Ремень 5M -150-15MM-750	Привод колес
	10.16.05.007	Ремень V XA730	Привод шнеков
WB1070E	10.16.10.004	Ремень 5M-800	Привод колес
	10.16.03.006	Ремень V 5LXA-925	Привод шнеков